

# Application des huiles

---

## PLANCHERS

---

### PRÉPARATION DE LA SURFACE AVANT L'APPLICATION DES PRODUITS :

- Le bois est sablé avec un grain 120
- La surface doit être propre et sans poussières.
- La température ambiante doit être supérieure à 15 degrés Celsius
- Le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 10 degrés
- Le taux d'humidité ambiante doit être 45% plus ou moins 10

### APPLICATION DE LA COUCHE DE COULEUR :

- Bien agiter le contenant pour avoir une couleur uniforme
- S'assurer que la couleur est conforme à la sélection
- Étendre une fine couche à l'aide de l'applicateur
  - Ne pas peindre le bois
  - Ne pas sous appliquer l'huile
- S'assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts
- Laisser l'huile pénétrer entre 5 et 15 minutes
- Essuyer le surplus avec un linge

---

### ATTENTION

- Brasser l'huile au 20 minutes afin d'avoir une constance dans la couleur
- Laisser le bois reposer pendant 24 heures
- Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d'eau (produit ignifuge)

#### APPLICATION DE LA COUCHE PROTECTRICE :

- Bien agiter le contenant pour avoir un produit uniforme
- Étendre une couche à l'aide de l'applicateur une fine couche
  - Ne pas peindre le bois
  - Ne pas sous appliquer l'huile
- S'assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts
- Laisser l'huile pénétrer entre 5 et 15 minutes
- Essuyer le surplus avec un linge

---

#### ATTENTION

- Brasser l'huile au 20 minutes afin d'avoir une constance dans la couleur
- Laisser le bois reposer pendant 24 heures
- Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d'eau (produit ignifuge)

#### APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE :

- Bien agiter le contenant pour avoir un produit uniforme
- Étendre une fine couche à l'aide de l'applicateur.
  - Ne pas peindre le bois
  - Ne pas sous appliquer l'huile
- S'assurer de faire le V-joint mâle et femelle apparent ainsi que les bouts
- Laisser l'huile pénétrer entre 5 et 15 minutes
- Essuyer le surplus avec un linge

---

#### ATTENTION

- Brasser l'huile au 20 minutes afin d'avoir une constance dans la couleur
- Laisser le bois reposer pendant 24 heures
- Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d'eau (produit ignifuge)

# LAMBRIS ET MOULURES

## APPLICATION DES HUILES

---

### PRÉPARATION DU BOIS :

- Le bois est sablé avec un grain 120
- La surface doit être propre et sans poussières.
- La température ambiante doit être supérieure à 15 degrés Celsius
- Le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 10 degrés
- Le taux d'humidité ambiante doit être entre 45% plus ou moins 10%

### APPLICATION DE LA COUCHE DE COULEUR :

- Bien agiter le contenant pour avoir une couleur uniforme
- S'assurer que la couleur est conforme à la sélection du client.
- Étendre une fine couche à l'aide de l'applicateur.
  - Ne pas peindre le bois
  - Ne pas sous appliquer l'huile
- S'assurer de couvrir les surfaces apparentes et V-Joints
- Laisser l'huile pénétrer entre 5 et 15 minutes
- Essuyer le surplus avec un linge

---

### ATTENTION

- Brasser l'huile au 20 minutes afin d'avoir une constance dans la couleur
- Laisser le bois reposer pendant 24 heures
- Toujours jeter les linges dans un contenant de métal rempli d'eau (produit ignifuge)